### **CReddy**




## Ignition Adapter 1

This adapter is to remove the check engine light caused from wiring the ignition harness on the Nissan NEO straight six(ER34, WGNC34).

#### 《How to Connect》

- 1. Connect the Yellow wires to the e-manage Ignition Input Channels.
- 2. Connect the Black wire to Ground.



#### **CReddy**



# ·**Manage** 点火信号 アダプタ 1

NEOストレート 6 (ER34, WGNC34) の車両等で、e-manageを配線した場合、車両側のチェックランプが点灯するのを回避します。

#### 《配線方法》

- 1. アダプタの黄線を各点火信号入力線 (ECUとe-manageの間) に配線します。
- 2. アダプタの黒線をアースに配線します。

